

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО:

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом сборки и использования батута.

Сохраните инструкцию для дальнейшего к ней обращения.

Рекомендованный возраст пользователя: от 3х лет.

Максимальный вес пользователя – 45кг.

СБОРКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫМИ! КОМПЛЕКТ СБОРКИ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ С ОСТРОЙ КРОМКОЙ.

Батуты Perfetto Sport предназначены для использования детьми как дома, так и на улице.

Импортер: ООО “Трейд энд карго”, 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 39, корпус 2, пом. III, ком. 1Г, Tel/Fax: +7(495)240-90-77, info@kmssport.ru, www.kmssport.ru

Изготовитель: Yongkang Tianxin Industry and Trade Co.,Ltd., Китай, NO.651 Jiuzhou ROAD, HARDWARE SCIENTIFIC-TECHNICAL INDUSTRY ZONE, YONGKANG,ZHEJIANG,CHINA

ВВЕДЕНИЕ

Перед началом использования батута необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя. В связи с тем, что во время использования батута, так же, как и при других физических тренировках, есть риск получить травму, необходимо придерживаться следующих требований по безопасности:

- Использование батута без соблюдения норм безопасности может привести к травмам;
- Батут дает возможность совершать различные прыжки и отскоки, поэтому всегда важно рассчитывать силу и траекторию прыжка;

- Всегда проверяйте батут перед каждым его использованием на предмет деформации труб рамы, повреждений прыжкового полотна или защитного мата, вышедших из строя амортизационных элементов;

- Вначале необходимо прочувствовать отскок на батуте. Акцент должен быть сделан на правильном положении тела, необходимо практиковать каждый отскок, пока не удастся выполнять каждый прыжок с полным контролем;

- Для остановки прыжка необходимо резко согнуть колени перед приземлением на полотно батута. Рекомендуется практиковаться до тех пор, пока Вы не научитесь останавливать свои прыжки на батуте. Навыки торможения должны использоваться всякий раз, когда Вы теряете равновесие или контроль после предыдущего прыжка.

Если Вы не научитесь применять технику торможения, то существенно увеличится риск получения травмы при приземлении на раму или пружины батута. Контролируемый прыжок – это прыжок, при котором пользователь приземляется на том же месте, из которого совершил подскок. В случае потери контроля при прыжке, необходимо согнуть ноги в коленях при приземлении на мат. Это позволит восстановить контроль и остановить неконтролируемый прыжок.

ТОЛЬКО ОДИН ПРЫГУН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТУТ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТУТ НЕСКОЛЬКИМ ПРЫГУНАМ ОДНОВРЕМЕННО! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СТОЛКНОВЕНИЯМ И СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ!

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ САЛЬТО! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПАЛЕНИЮ НА ГОЛОВУ/ШЕЮ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПАРАЛИЧУ И ДАЖЕ ГИБЕЛИ!

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный батут предназначен для домашнего использования и не предназначен для иного, в том числе коммерческого или медицинского использования.

Максимальный вес пользователя для данного батута составляет 50кг. Превышение максимального веса пользователя может привести к поломке батута, которая не будет являться гарантийным случаем.

2. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Не оставляйте детей без присмотра не только при использовании им батута, но и в тех случаях, когда дети играют в непосредственной близости от батута. Упаковка, в которой поставляется батут, не предназначена для детских игр, так как существует риск удушья.

Батут не рекомендован для детей младше 3 лет, так как установлено, что дети в возрасте до 3 лет не могут правильно оценить, как опасность использования самого батута, так и опасность своих действий (движений) на батуте, во время его использования.

Не допускайте детей баловаться на батуте или около него. Батут не является игрушкой!

Рекомендуется хранить разобранный батут в местах, недоступных для детей и домашних животных.

3. ВНИМАНИЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТУТА

Не изменяйте батут, не вносите в него модификации даже в том случае, если данные изменения кажутся Вам оправданными. Используйте только оригинальные запасные части тогда, когда это рекомендует производитель или сервисный центр продавца. Рекомендуется ремонтировать батут только с привлечением квалифицированных специалистов. Несоблюдение этих правил может привести к существенным ухудшениям характеристик безопасности данного батута.

Используйте батут только так, как это описано в данном руководстве пользователя.

Защищайте батут от влажности и высоких температур.

4. СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ БАТУТА

Для сборки батута необходимо двое взрослых. Если Вы не можете собрать батут самостоятельно, обратитесь в сервисную службу продавца. (В цену батута не включена стоимость его сборки).

Не допускайте детей к участию в сборке батута. Дети могут наблюдать за сборкой с безопасного расстояния.

Перед сборкой батута необходимо прочитать инструкцию до конца.

Распакуйте батут и разложите его части на ровной поверхности. Это существенно упростит процедуру сборки.

Проверьте полученные Вами детали батута на комплектность и наличие повреждений. Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки. Не разбрасывайте пакеты или пленку во время сборки. Не давайте играть упаковкой детям!

Важно помнить, что сборка батута своими силами может привести к травмам.

Аккуратно приступайте к сборке батута. Для сборки рекомендуется использовать перчатки. Следите за тем, чтобы детали батута и инструменты не валялись у Вас под ногами. После сборки батута убедитесь в том, что все винты и болты надежно закручены, а все соединения надежно затянуты. Пространство вокруг батута, необходимое для его безопасного использования, составляет около 2 метров от центра батута. Перед использованием батут необходимо установить на твердой ровной поверхности. Помните, что металлическая рама батута проводит электричество. Не допускайте касания электрических проводов или электроприборов с батутом. Никогда не помещайте посторонние предметы на батут. Не используйте данный батут с прочими играми, такими как мячи, фрисби и тд.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Наименование	Кол-во	№
Покрытие рамы с сеткой	1	A
Прыжковое полотно/защитная сетка/веревка	1	B
Тросик	30	C
Винт	6	D
Отвертка	1	E
Деталь основания	6	F
Нижняя ось корпуса	6	G
Верхняя ось корпуса	6	H
Простая (нижняя) труба из пены	6	I
Рельефная (верхняя) труба из пены	6	J
Ножка	6	K

СБОРКА БАТУТА

1. Начинайте сборку с соединения 2х деталей основания (F).
2. Продолжайте собирать основу рамы, присоединяя оставшиеся детали (F).
3. Соедините 2 конца окружности, зафиксируйте их между собой, как показано на картинке.



PARTS	QTY.	ITEM
Frame Cover w/ Skirt	1	A
JUMP MAT/Safety Net /Tied rope	1	B
Suspension Cords	6	C
Screws	30	D
Screw Driver	1	E
Top Rail	6	F
Lower Enclosure Pole	6	G
Upper Enclosure Pole	6	H
Plain (lower) Foam	6	I
Embossed (upper) Foam	6	J
Leg Tube	6	K



A Frame Cover with Sewn-on Skirt Mesh (1)



B JUMP MAT/Safety Net /Tied rope



C Suspension Cord

K Leg Tube

J Embossed (upper) Foam Tube

I Plain (lower) Foam Tube


H Upper Enclosure Pole

G Lower Enclosure Pole

F Top Rail

D Screw
E Screw Driver

4. Собранное в окружность основание положите на ровную поверхность (любой стороной вверх, т.к. они идентичны). Затем вставьте каждую из 6-ти ножек клиновидным концом в 6 отверстий на раме, которые обращены к Вам, как изображено на картинке.
5. Соедините отверстия и зафиксируйте при помощи винтиков, как показано на рисунке. Будьте аккуратны, не перетяните винт! Повторите действие для остальных ножек.
6. Когда все 6 ножек будут зафиксированы, переверните основание ножками вниз и поставьте на пол.
7. Для того, чтобы правильно соединить петли на ткани со стойками основания,



возьмите ткань за нейлоновую нашивку с отверстием и выберите нейлоновую петлю, пришитую к прыжковому полотну, расположенную прямо под нейлоновой нашивкой, которую вы держите. Верхняя нашивка, Верхняя и нижняя липучки и нейлоновая петля на полотне будут на одной линии и данная нейлоновая петля будет первой, которую Вы присоедините.


8. Разложите прыжковое полотно в центре рамы лицевой стороной вверх. Затем пропустите шнур слева направо через нейлоновую петлю, о которой упоминалось в пункте 7, как показано на рисунке. (Левую руку держите под рамой, а правую – над).
9. Правой рукой оберните петлю сверху рамы, левой пропустите конец с узлом сквозь петлю под рамой, как показано на рисунке.



10. Медленно натяните петлю так, чтобы она «захватила» узелок и заняла свое положение, как показано. Будьте аккуратны, выполняя это действие, чтобы узелок не выскользнул из петли и чтобы Вы не прищепили пальцы.
11. От первой зафиксированной петли отсчитайте 16-ю по кругу и повторите действия.



12. Затем отсчитайте 8-ю петлю и повторите действия. Она будет расположена примерно посередине, как показано на рисунке.
13. Следуя этому принципу, каждый раз находите среднюю петлю на противоположной части прыжкового полотна и повторяйте действия, фиксируя петли на раме.



14. Расположите покрытие рамы поверх петель. Совместите отверстия на покрытии с осями рамы, как показано на рисунке.



15. Аккуратно натяните нижнюю сетку по периметру батута с внешней стороны ножек.



16. Совместите отверстие, расположенное на нижней части сетки с отверстием на ножке и зафиксируйте при помощи винтика. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТ!



17. Повторив действия, зафиксируйте защитное полотно на раме.
18. Вставьте конец верхней оси (с меньшим диаметром) в ось нижней оси (с большим диаметром) и зафиксируйте их между собой при помощи винтика. (Возможно, Вам придется немного сдвинуть пенную защиту, установленную заранее, чтобы получить доступ к оси). НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТ!



19. Повторите для оставшихся 5-ти пар верхних и нижних осей.
20. Вставьте нижний конец оси в «гнездо» на раме, как показано. Совместите отверстия для винтиков.



21. Зафиксируйте при помощи винтика. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТ! Повторите действия с оставшимися 5-ю осями.

22. Расправьте верхнюю сетку, возьмитесь за нейлоновую нашивку с отверстием (пришитую к сетке), аккуратно наденьте ее на верхний конец оси. Совместите отверстие на нашивке с отверстием для винтика на оси. Будьте аккуратны, чтобы не повредить сетку.



23. Зафиксируйте при помощи винтика. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТ! Повторите действия с оставшимися 5-ю нашивками. Обратите внимание, что они должны быть надеты ровно, без перекручиваний. В итоге, сетка будет расположена с ВНУТРЕННЕЙ стороны осей рамы.



24. Найдите все липучки, пришитые к сетке (вдоль осей). Оберните каждую из них вокруг пенной защиты, надетой на ось и надежно зафиксируйте.

